

## そうじ機用取り替えパック適応一覧 パナソニック（ナショナル）

※下記の適応表に型番のない機種はお手数ですが、弊社まで問い合わせください。アイム株式会社 TEL. (0896)74-7555

※業務用、たて型、ハンディタイプと一部小型掃除機にはご使用になれません。

### キャニスター掃除機タイプ

#### 純正クリーナーパック

【M型・M型Vタイプ】		AMC-S2、AMC-DS2、AMC-NS2、AMC-NC2、AMC-NC5、AMC-NC6、AMC-S5、AMC-ZC5、AMC-HC10、AMC-HC11、AMC-HC12			
【LM型・LM型Vタイプ】		AMC-K2、AMC-NK2、AMC-NK5、AMC-K5			
【L型】		AMC-P1、AMC-DP1、AMC-DP2、AMC-NP2			
各社共通タイプ			専用タイプ		
MC-09	MC-109	MC-SK059	MC-01	MC-101	MC-SFK01
☆ムダなくふくらむ☆ パックいっぱいゴミが 吸い込めます!!	花粉やハウスダストも 根こそぎキャッチ!		専用タイプだから 取り付け簡単!		☆ シャッター付き抗菌☆ パック交換時のホコリの飛散を 防ぎます!

#### 適応する掃除機本体の型番

※ MC- から始まる下記の型番にご使用いただけます。

A 1 4 C P	K K 1 V A	P 8 5 W	P A 2 3 G	P J 2 4 A	P L 1 2 A C
H L 1 0 0 A	K L 1 1 A	P 8 5 W E 5	P A 2 4 G	P J 2 4 G	P L 1 2 A E 7
H L 5 0 F	K L 1 1 A J	P 8 8 0 W S	P A 3 1 0 G X	P J 2 4 0 G	P L 1 2 G E 7
H L 7 0 A	K L 9 A	P 8 8 5 W E 5	P A 3 2 0 G X	P J L 2 2 A	P L 1 3 A C E
H L 7 0 F	K L 9 A C	P 8 8 5 W S	P A 3 3 0 G X	P J L 2 4 A	P L 1 3 G E 8
H L 7 0 F A	K P 8 3 0 K	P 8 8 W E 5	P A 3 3 3 G S	P K 1 2 A	P L 1 3 G E 8
H L 7 0 F P	L 1 1 A E 6	P 8 A	P A 3 3 G	P K 1 2 G	P L 1 4 A E 9
H L 9 0 A	L 1 1 J 8	P 8 W E 5	P A 3 3 G E 1	P K 1 2 J	P L 1 4 G E 9
H L 9 0 F	L 1 1 J W E 6	P 9 0 0 0 W X	P A 3 4 G	P K 1 3 A	P L 1 5 A E 1
J P 5 0 0 G	L 3 A J	P 9 0 0 W	P A 3 5 G	P K 1 3 G	P L 1 5 G E 1
J P 5 1 0 G	L 5 A J	P 9 0 0 W X	P A 3 5 G E 3	P K 1 4 A	P L 1 6 A E 2
J P 5 2 0 G	L 7 A E 4	P 9 0 W	P A 3 6 G	P K 1 4 G	P L 1 6 G E 2
J P 8 0 0 G	L 7 A J	P 9 9 0 W S	P A 3 6 G E 4	P K 1 5 A	P L 1 7 A E 3
J P 8 1 0 G	L 7 J E 4	P 9 9 W E 6	P A E 4 0 J	P K 1 5 G	P L 1 7 G E 3
J P 8 1 0 J	L 8 A E 4	P 9 W E 6	P B 5 A	P K 1 6 A	P L 1 8 A E 4
J P 8 2 0 G	L 8 A J	P A 1 0 0 G	P B 5 C	P K 1 6 G	P L 1 8 G E 4
J P 8 3 0 K	L 8 J E 4	P A 1 0 W	P B 5 F	P K 1 7 A	P L 1 9 A E 5
J P 8 4 0 K	L 9 A E 5	P A 1 0 W E 7	P B 6 A	P K 1 7 G	P L A E 1 2 A
J P 8 5 0 K	L 9 J 7	P A 1 1 0 G	P B A E 5 F	P K 1 8 A	P R 1
J P 8 6 0 K	L 9 J W E 5	P A 1 1 G	P B H 5 F	P K 1 8 G	T L L 3 F
J P 8 7 0 K	P 2	P A 1 1 G E 8	P B H 6 A	P K 1 9 A	T L L 6 F
J P 8 8 0 K	P 3 M J P	P A 1 2 0 G	P B K N 5 F	P K 2 0 A	T L L 7 F
K 1 1 A	P 7 0 0 0 J X	P A 1 2 G	P B K N 6 A	P K 2 0 G	S J P 5 2 0 G
K 1 1 J	P 7 0 0 J	P A 1 2 G E 9	P C 3 3 A G	P K 2 0 0 G	
K 1 1 W	P 7 0 0 J X	P A 1 3 G	P C 3 4 A G	P K 2 1 A	
K 1 V	P 7 7 0 J S	P A 1 5 0 E 5	P D 3 4 G	P K 2 1 G	
K 7 A	P 7 7 J E 4	P A 1 5 J	P J 2 0 A	P K 3 J	
K 7 F	P 7 A	P A 2 0 0 W X	P J 2 0 G	P K L 1 2 A	
K 7 J	P 7 J	P A 2 0 W	P J 2 0 0 G	P K L 1 3 A	
K 7 J H	P 7 J E 4	P A 2 0 W E 7	P J 2 1 A	P K L 1 4 A	
K 8 A	P 8 0 0 0 W X	P A 2 1 0 G X	P J 2 1 G	P K L 1 5 A	
K 8 F	P 8 0 0 W	P A 2 1 G	P J 2 1 0 G	P K L 1 6 A	
K 8 J	P 8 0 0 W X	P A 2 1 G E 8	P J 2 2 A	P K L 1 7 A	
K 8 J H	P 8 0 W	P A 2 2 0 G X	P J 2 2 G	P K L 1 8 A	
K 9 A	P 8 5 0 0 W X	P A 2 2 1 G S	P J 2 2 0 G	P K L 1 9 A	
K 9 F	P 8 5 0 W	P A 2 2 2 G S	P J 2 3 A	P K L 2 0 A	
K 9 J	P 8 5 0 W X	P A 2 2 G	P J 2 3 G	P K L 2 1 A	
K 9 W	P 8 5 A	P A 2 2 G E 9	P J 2 3 0 G	P L 1 1 A J	

#### ステイック式（縦型・小型）掃除機タイプ

#### 純正クリーナーパック

[Panasonic (ナショナル) S型]	AMC-P U 1 · AMC-U 1 · AMC-U 2
共用タイプ	適応する掃除機本体の型番
MC-T 0 6 3	MC-K 1 0 P、MC-D F 5 0 0 G、MC-P B U 5 2 0 J、MC-P B 6 1 J、MC-N S 1 0 K、MC-N S 7 0 F、MC-N S 1 0 0 K、MC-N X 7 0 0 K、MC-N X 8 1 0 K M